

## アキシャル機

## JV・JK機 部品一覧表

リスト	品名	寸法	パナ品番	当社図番	一般材質	超硬新品	再生	備考
1-180	JV カッター固定刃 Fixed Cutter		0552020	KS2600		N1		
1-181	JV カッター可動刃 Moving Cutter		0552021	KS2601		N1		
1-182	JV クリンチベース Clinch Base		0554006	KS2602		N1 N2 N3		
1-183	JV カット&クリンチャー Cut&Clincher		0554009	KS2603		N1 N2 N3		
1-184	JV ベンディングダイ Bending Die		0552043	KS2604		N1		
1-185	JV アンビル スライダ Anvil Slider		0565046	KS2605			S1	
1-186	JV 挿入スライダ Insertion Slider	L R	0552003 0552009	KS2606		N1 N2	S1 S2	
1-187	JV アンビル プレート		0564019	KS2608		N1	S1	
1-188	JV クランプ プレート 溝付 Clamp Plate 標準		0564059	KS2609	E1 E2		S2	
1-189	JV クランプ ピストン 溝付 Clamp Piston 標準		0564058	KS2614	E1 E2	N1 N2	S1 S2	
1-190	JV ガイド Guide		0552022	KS2611		N1	S1	
1-191	JV プッシャー L R Pusher		0552002 0552008	KS2613			S1 S2	
1-192	JV 基準ピンレバー L,R Positioner Lever			KS2615	E5 E6 E7			
1-193	JV 基準ピン(テーパ型) Positioner Pin(Taper)			KS1028	E			
1-194	JV 基準ピン(ストレート型) Positioner Pin(Straght)			KS1079	E			
1-195	JV ベルトローラー(ヘアリング内臓) Pully(Large Size)			KS2610	E1			
1-196	JV ベルトローラー(ヘアリング内臓) Pully(Small Size)			KS2616	E1			
1-197	JV チューブホルダー			KS2617	E1			
1-198	JV サブクリンチベース			KS2618	E1			
1-199								



アキシャル挿入機 JV

アキシャル用部品 JVK  
AXIAL LEAD PARTS

1-210	JVK クリンチベース Clinch Base	0554008	KS2700		N1	S1	
1-211	JVK カッター&クリンチャー Cutter&Clincher	0554009	KS2701		N1	S1	
1-212	JVK ベンディングダイ Bending Die		KS2702	E1 E2	N1 N2	S1 S2	
1-213	JVK カッター固定刃 Fixed Cutter		KS2703			S1 S2	
1-214	JVK 挿入スライダ Insert Slider		KS2704			S1 S2	
1-215	JVK カッター可動刃 Moving Cutter		KS2705			S1 S2	
1-216							
1-217							