

R H S G 機 部品一覧表

リスト	品名	寸法	パナ品番	当社図番	一般材質	超硬新品	再生	備考
1-415	パレットチャックゴム Pallet Chuck Rubber	P=5.0用	X01A370080 1	KS2350	E1			
1-416	パレットチャックゴム Pallet Chuck Rubber	P=7.5用	X02P515061	KS2351	E1			
1-417	角錐リードカッター A Lead Cutter(A)	3ピン用 	X01A13034G 1	KS2352		N1		
1-418	角錐リードカッター B Lead Cutter(B)	3ピン用 	X01A13035G 1	KS2353		N1		
1-419	リード線ガイド A Lead Line Guide(A)	3ピン用 	X01A130360 2	KS2354	E1			
1-420	リード線ガイド B Lead Line Guide(B)	3ピン用 	X01A130370 1	KS2355	E1			
1-421				KS2356				
1-422	角錐リードカッター A Lead Cutter(A)	4ピン用 		KS2357		N1		
1-423	角錐リードカッター B Lead Cutter(B)	4ピン用 		KS2358		N1		
1-424	リード線ガイド A Lead Line Guide(A)	4ピン用 	X02P46006	KS2359	E1			
1-425	リード線ガイド B Lead Line Guide(B)	4ピン用 	X02P46007	KS2360	E1			
1-426	外足カッター	4ピン用 	X01L51015H 1	KS2361		N1		
1-427	外足カッター	4ピン用 	X01L51016H 1	KS2362		N1		
1-428	中足カッター	4ピン用 	X01L51017H 1	KS2363		N1		
1-429	固定刃 A	3ピン用 	X004-059	KS2400		N1		
1-430	固定刃 B	3ピン用 	X004-060	KS2401		N1		
1-431	可動刃 A	3ピン用 	X00K04703	KS2491		N1		
1-432	可動刃 B	3ピン用 	X00K04704	KS2403		N1		